

! " # \$ % & % ' ( ) \* + , % ) - , . / 0 1 2 3 ( 1 % 2 0 1 2 % 4 3 +



---

9 / : ; 343 ; 0 < 3 ( 12

Tension d'entrée : 12 Vc.c.  
Fréquence : 433 MHz ou 868 MHz  
Sensibilité : -120 dBm  
Consommation de courant : 50 mA

= ( > / 0 < ? 3 + 3 < : % ) , % > 0 < : @ 3 , +















## **Options de PGM du RTX3 pour EVO**

## Désactivation de PGM

| Numéro de PGM | Groupe<br>d'événements | Groupe de<br>fonctions | No de début | No de fin |
|---------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|
|---------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|

**PGM1**

\* Afin de pouvoir utiliser l'option "Flexible PGM deactivation" (Désactivation de la PGM flexible) (option [8]), l'option "PGM deactivation after option" (Désactivation de PGM après option) (option [1]) doit être activée.





| Section | Fonction | Description |
|---------|----------|-------------|
|---------|----------|-------------|

[401] à





E1) , .

## Numérique

2WPGM

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Assignation .....         | 11 |
| Puissance du signal ..... | 11 |

## **G**

|                |   |
|----------------|---|
| Garantie ..... | 2 |
|----------------|---|

## **I**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Installation .....                                     | 7  |
| Interrupteur de sécurité .....                         | 6  |
| Intervalle de temps pour le contrôle de présence ..... | 10 |

## **K**

|            |   |
|------------|---|
| K641 ..... | 9 |
|------------|---|

## **L**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Languettes de montage ..... | 6 |
|-----------------------------|---|

## **M**

Mise à niveau du micrologiciel

## **R**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Réinitialisation du système ..... | 8 |
|-----------------------------------|---|

**Brevets :**



Pour du soutien technique au Canada ou aux États-Unis, composez le